

1. 将 AuboProgramUpdate-XXX.tar.gz.aubo 重命名为 AuboProgramUpdate-XXX.tar.gz ;
2. 将 AuboProgramUpdate-XXX.tar.gz 拷贝至 U 盘中，将 U 盘插入控制器上，示教器界面会弹出文件浏览框，将 U 盘中的 AuboProgramUpdate-XXX.tar.gz 复制到 Home 下（下图中的第一个文件夹）。



3. 进入 Home 目录（上图中的第一个文件夹）下，如果该目录存在 AuboProgramUpdate 文件夹，将 AuboProgramUpdate 文件夹删除，AuboProgramUpdate-XXX.tar.gz 文件鼠标右键（Extract Here）解压，生成 AuboProgramUpdate 文件夹，进入 AuboProgramUpdate 文件夹，双击 upgrade.sh.x 程序，等待 40s 后，关机重启即可。